Panasonic®

直付シーリングライト

取扱説明書

保管用

品番　ＦＨＵ５４５３５

（一般屋内用）　・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

- 施工は、取付方法にしたがい確実に行なう。
  施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 天井直付専用ですので、壁取付や傾斜面取付はしない。
  火災・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±６%）・周波数以外の電源で使用しない。
  感電・火災の原因となります。



⚠注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
  火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、５～３５℃（調光用器具は１０～３５℃）以外では、使用しないでください。　ちらつきや短寿命の原因となります。
- 施工時は器具の取扱いに注意してください。施工及び枠取付けに支障が生じるおそれがあります。

器具背面図



各部のなまえと取付け方



開梱時の枠の外しかた

・枠の片側を引き上げる。（バネ側）
・バネを外す。
・反対側を引き上げ、バネを外す。



1．取付け前の確認。
・器具質量（9．7Kg）に十分に耐える様ボルト取付部の強度を確保する。
不備がありますと器具落下の原因となります。

2．天井面より取付ボルトを出す。
・取付ボルトを図のように用意しておく。

3．本体を取付ボルトに取付ける。
・電源線、アース線を本体穴から引き込んでおく。
・本体を取付ボルトで確実に取付ける。
（取付ボルトはW3／8又はM10を使用する。）
不備があると器具落下の原因となります。

4．電源線を端子台に接続する。
・耐熱チューブ（同梱）を電源線にかぶせる。
不備がありますと火災・感電の原因となります。



耐熱チューブの取付けかた

注）電源送りを行う場合は、電源線・送り線ともに取付けてください。

1．チューブ（小）の取付け
・電源線（白・黒）に耐熱チューブ（小、透明：同梱）を奥までかぶせる。
・余った部品を切断する。
注）アース線への取付けは不要です。



2．チューブ（大）の取付け
・電源線全体にに耐熱チューブ（大、白：同梱）をかぶせる
・電源線貫通部を覆うようにチューブを押し込む。
（分岐部分を覆うようにしてください。）





・電源線を差し込み穴に確実に差し込む。
接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災・感電の原因となります。
・アース線を差し込み穴に確実に差し込む。
（D種（第3種）接地工事が必要です。）
・送り容量は10A以下です。



（注）電源線接続後、余分な電源線は反射板との当たりを防ぐため電源穴に押し込むか、電源線を押しつけて処理すること。

5．補助反射板を付ける。
・ツマミネジを締め付けて、確実に補助反射板を取付ける。
取付けが不完全な場合落下の原因となります。

6．ランプを確実に取付ける。
取付けが不完全な場合、火災・落下の原因となります。



7．枠を取付ける。
・枠のバネをバネ受けに引っ掛け押し上げる。
引っ掛かりが不完全な場合落下の原因となります。

枠の取付けかた

1．枠の片側のバネをバネ受けに引っ掛ける。
2．反対側のバネをバネ受けに引っ掛ける。



3．枠を押し上げる。



取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

- 器具を改造しない。　感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
  そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。

⚠注意

- アルカリ系洗剤は使用しないでください。　強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。　感電の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。

※
設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。　点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。

- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- １年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
  ３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
  点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

使用上のご注意

- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
  雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

保証について

- 保証について
  この商品の保証期間は１年間です。但し、安定器は３年間です。
  ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
  保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ・ランプ交換 ⚠注意（必ず電源を切って行なってください。感電の原因となります。）

- 器具の清掃について・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
  シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤でふかないでください。
  変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について・・・・下記の指定された部品を使用してください。（パナソニック製ランプをご使用ください。）

（ランプ交換方法）

1．枠を引き下げる。



2．片側のバネを外し、枠を仮吊りする。



3．ランプを交換する。

①、②の順序でランプを
はずしてください。



交換部品	交換ランプ	ＦＨＰ４５

⚠注意

やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプや
その周りにさわらないこと。



パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒５７１－８６８６　大阪府門真市門真１０４８
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　０１２０－８７８－３６５（フリーダイヤル）０１２０－８７８－２３６（ＦＡＸ）

ＫＡ０４０２－０５０１１２